



- 1° Fixar o corpo do registro (01) nos encamentos respeitando as medidas campo de regulagem (06);
- 2° Coloque a Canopla (02) no corpo do registro (01);
- 3° Encaixe o acabamento (03) no corpo do registro (01);
- 4° Fixando com a chave alem (04), finalizando com o botão indicador (05)

